

Kokoamisohje saranalliseen malliin



Laita poikittainen rima merkittyjen viivojen kohdalle ja kiinnitä ruuveilla 4,5x60 mm.



Kiinnityspellit kiinnitetään näin, kun kotelon ja seinän väliin halutaan rako liitäntöjä varten.

Irroita kaksi ylintä ruuvia ja laita niiden kohdalle kiinnityspeltti kuvan mukaiseen asentoon.

Huomaa, että kiinnityspeltti on kummallekin puolelle omansa.



Raollista asennusta varten suojakotelon sivuseinän alareunaan kiinnitetään 4,5x25 mm ruuvilla tukipeltti esiporattuun reikään.

Jos liitännät tehdään sivusta, niin kattopeltti laitetaan seinää vasten ilman rakoja.



Kiinnityspellit kiinnitetään näin, kun suojakotelon ja seinän väliin ei haluta rakoja liitäntöjä varten.



Kiinnitä kattopeltti neljällä kateruuvilla.